



KIT ANTIDERRAME 10 LITROS

Kit de respuesta rápida diseñado para la contención, absorción y limpieza de derrames menores de hidrocarburos, aceites, refrigerantes y líquidos industriales en áreas de trabajo, almacenes, vehículos o plantas operativas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPONENTES

CANT.	COMPONENTE	FUNCIÓN
2 und	Paños absorbentes	Absorción rápida de líquidos en superficies planas y acabados de limpieza.
1 und	Salchicha / Cordón absorbente	Contención perimetral para delimitar el área y evitar que el derrame se expanda.
1 par	Guantes de nitrilo	Protección de las manos contra el contacto con sustancias químicas o lubricantes.
1 und	Lente de seguridad	Protección ocular contra salpicaduras accidentales.
1 und	Mascarilla KN95	Protección respiratoria frente a vapores, polvos o aerosoles durante la emergencia.
2 und	Trapos industriales	Limpieza de manos, herramientas o remoción final de residuos en seco.
1 und	Bandeja de contención (20 x 30 cm)	Soporte para goteos activos o almacenamiento temporal de elementos saturados.
2 und	Bolsas rojas para residuos	Disposición final de los materiales contaminados según la normativa de residuos peligrosos.
1 und	Mochila de transporte (Kit)	Almacenamiento, protección y portabilidad del kit para respuesta inmediata.

3. APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

- **Áreas de aplicación:** Talleres mecánicos, líneas de producción, zonas de carga/descarga, áreas de mantenimiento y transporte de materiales.
- **Tipos de fluidos recomendados:** Aceites, combustibles (diésel, gasolina), refrigerantes, lubricantes y líquidos industriales no agresivos.
- **Capacidad de absorción:** Hasta 10 litros (aproximadamente 2.5 a 3 galones según la densidad del fluido).

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Protección Personal:** Antes de actuar, la persona debe colocarse la mascarilla KN95, los lentes de seguridad y los guantes de nitrilo.
- **Contención:** Colocar la salchicha absorbente alrededor del perímetro del derrame para detener su avance.
- **Absorción:** Usar la bandeja si hay un goteo activo. Cubrir el charco interno con los paños absorbentes hasta retirar el líquido.
- **Limpieza:** Utilizar los trapos industriales para secar la superficie y limpiar herramientas o botas.
- **Disposición:** Recoger todos los elementos utilizados y depositar de manera segura dentro de las bolsas rojas para su gestión como residuo peligroso.