



 PROTECCIÓN FACIAL

**SOPORTE PARA PROTECTOR FACIAL
CON ARNÉS CREMALLERA**

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Instrucciones de limpieza	03

SKU

901383	Soporte Para Protector Facial Con Arnés Cremallera	 Argentina
901383	Soporte Para Protector Facial Con Arnés Cremallera	 Brasil
901383	Soporte Para Protector Facial Con Arnés Cremallera	 Chile
901383	Soporte Para Protector Facial Con Arnés Cremallera	 Colombia
901383	Soporte Para Protector Facial Con Arnés Cremallera	 México
901383	Soporte Para Protector Facial Con Arnés Cremallera	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Apto para actividades dónde NO es requerida protección craneana.
- Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el calce del arnés a la nuca.
- Provisto con visera de seguridad.
- 5 botones de anclaje universal del visor / malla.
- 3 posiciones de inclinación.
- Mecanismo a cremallera con perilla reguladora para un ajuste continuo de tamaño.
- Permite hacerlo con la protección colocada en la cabeza.
- Banda frontal en tela sintética acolchada absorbente de la transpiración (sudadera); desmontable y lavable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar el visor sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo No modifique ni intente reparar este producto Este producto NO protege contra salpicaduras de líquidos (incluido metal fundido) sólidos calientes riesgos eléctricos. radiación infrarroja y ultravioleta. Este producto está diseñado para uso básico" conforme la tabla 2 de la norma EN 1731:2006 cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS.
3. NO brinda protección frente a partículas a alta velocidad.
4. Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. La duración del protector una vez abierto su embalaje original y este siendo utilizado dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. En uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses bajo condiciones de uso muy extremas el protector puede deteriorarse en un periodo de tiempo mucho más corto.
2. Se recomienda la limpieza después de cada uso.
3. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido uso doméstico en agua.
4. No utilice fluidos desengrasantes clorados.